

压力表调试说明

1、安装方式



轴向安装



径向安装

2、调试说明

2.1 为防止在运输过程中因压力表碰撞损坏而导致灭火药剂泄漏，出厂前图中的“压力表锁帽”处压紧状态；

2.2 瓶组到现场安装固定好后，若压力表压力显示不正常，可将其“压力表锁帽”用扳手逆时针松动 $1/8-1/4$ 圈，使“密封芯”松动从而显示灭火剂瓶内的实际压力值，后再将其拧紧。